

NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE ŽALUZIJ KRPAN

1. NAVODILA ZA ELEKTRIČNO PRIKLJUČITEV MOTORJA

Pomembna varnostna navodila za montažo in priključek na električno omrežje:

POZOR!

Nepravilna montaža in napačna priključitev lahko vodita do resnih poškodb, zato je potrebno vsa navodila dosledno upoštevati!

1. Po montaži mora omrežni vtikač ostati dostopen.
2. Pri montaži brez mehanske zaščite gibljivih delov se mora motor montirati na višini vsaj 2,5m nad tlemi ali na drugi ravnini, ki omogoča dostop do pogona.
3. Preden se motor montira in priključi, je potrebno odstraniti in izključiti vse dovode in drugo opremo, ki je nepotrebna.
4. Če se motor upravlja preko pred-nastavljivega stikala, mora biti stikalo montirano v vidnem polju motorja – ločeno od premičnih delov žaluzije – na višini višji od 1,5m.
5. Priklop mora izvesti električar v skladu z veljavnimi lokalnimi predpisi.

POMEMBNO OPOZORILO!

DVEH ALI VEČ MOTORJEV NI DOVOLJENO VZPOREDNO PRIKLJUČITI NA ENO ENOPOLNO STIKALO. VSLED POVRATNE NAPETOSTI KONDENZATORJA OBSTAJA VELIKA VERJETNOST, DA SE DVA VZPOREDNO VEZANA MOTORJA PREGREJETA.

NAVODILA ZA UPORABO ZUNANJIH ŽALUZIJ TIP:

- CUGELJ 80C
- CUGELJ 80T

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

Prosimo, da ta navodila pozorno preberete pred prvo uporabo žaluzij. Navodila posredujete tudi morebitnim naslednjim lastnikom.

1. MONTAŽA

Montažo naj izvede le strokovnjak, sicer ne nudimo garancije. Žaluzije z električnim pogonom naj na omrežje priključi le za to pooblaščen oseba. Prav tako lahko edino strokovnjak izvede vse nastavitve.

2. NAMEN UPORABE

Žaluzijo so namenjene zaščiti pred soncem. Pri zlorabi lahko pride do težav (glej tudi informacije za uporabo žaluzij v primeru dežja, snega, ledu in zmrzali).

Spremembe, kot sta predelava in dodelava, ki niso predvidene s strani proizvajalca se lahko izvedejo le s pisnim dovoljenjem proizvajalca.

Dodatne obremenitve žaluzij z visečimi predmeti (luči, reklamni predmeti, vrvi ...) lahko povzročijo poškodbo ali celo zlom senčila, zato so prepovedane.

3. UPRAVLJANJE

Otroci in osebe, ki ne morejo oceniti nevarnosti, ki lahko nastane pri nepravilni uporabi žaluzij, le teh ne smejo upravljati. Daljinsko upravljanje je potrebno shraniti izven dosega otrok. Prav tako upoštevajte posamična navodila za nastavitve in uporabo motorjev oziroma krmiljenja.

- **POGON Z ZGLOBNO ROČICO**

Dvigovanje in spuščanje žaluzije se izvaja z zglobno ročico, ki je nameščena v notranjosti prostora. Izognite se prevelikemu odklonu ročice, saj to vodi do težje dostopnosti in k preveliki obrabi. Preden žaluzijo popolnoma odprete oziroma zaprete, upočasnite hitrost vrtenja ročice, da se spodnji profil ne bi na silo ustavil. Pri popolnoma odprti oziroma zaprti žaluziji nikoli ne vrtite ročice na silo.

- **ELEKTROMOTORNI POGON**

Za upravljanje žaluzije pritiskajte gumb na stikalu v ustrezno smer toliko časa, dokler ne dosežete ustrezne pozicije. Pri večkratnem delovanju v zelo kratkih presledkih lahko pride do pregretja motorja, ki se potem samodejno ustavi (avtomatično termično varovalo). Po kratki ohladitvi motorja le ta ponovno brezhibno deluje brez dodatnih postopkov.

4. STOPNJA ODPORNOSTI NA VETER

Tip Lamelle	Hitrost vetra (km/h)
C80	45
T80	45

5. UPORABA V PRIMERU VETRA, DEŽJA, SNEGA, LEDU IN ZMRZALI

Žaluzija je senčilo proti soncu in ne zaščita pred vsakim vremenom. Žaluzije je potrebno v primeru vetra dvigniti.

V primeru sneženja ali nevarnosti zmrzali je potrebno pred uporabo žaluzij preveriti, če so vodila zasnežena ali zaledenela. V primeru zasneženosti ali zaledenelosti je potrebno le tega odstraniti. Nasilno obratovanje senčil v teh primerih odsvetujemo.

AVTOMATIČNO OBRATOVANJE MORA BITI V PRIMERU ZMRZALI OBVEZNO IZKLJUČENO!

6. OVIRE

Obstaja možnost zmečkanin in odrgnin, predvsem med dvigovanjem lamelnega zastora. Le ti lahko zajamejo oblačila ali dele telesa.

Spuščanje žaluzije ne sme biti ovirano, zato je potrebno paziti, da v območju delovanja senčila ni ovir. Žaluzije nikoli ne potiskajte navzgor ročno, saj to lahko privede do resnih napak v delovanju.

7. AVTOMATIČNO KRMILJENJE

Žaluzije nikoli ne spuščajte brez nadzora. Avtomatično krmiljenje lahko odpove v ekstremnih situacijah (izpad električne energije, napake). V teh situacijah obstaja nevarnost, da se senčilo poškoduje ali celo strmoglavi.

PRIPOROČILO:

Ob odsotnosti nastavite avtomatično krmiljenje na ročno in pustite žaluzijo v zaprtem stanju. Če je pred vašim edinim dostopom do balkona ali terase montirana žaluzija z avtomatičnim krmiljenjem, se lahko zaprete ven. Iz tega razloga izklopite avtomatiko, ko uporabljate balkon ali teraso.

8. ČIŠČENJE IN VZDRŽEVALNA DELA NA SENČILIH

Kadar se izvajajo popravila ali čiščenja na senčilih, se mora pred tem izklopiti avtomatika, saj ob vklopu obstaja nevarnost zmečkanin ali padca. Prav tako je treba preveriti, da ni možno nenadzorovano upravljati s senčilom. Iz elektrike je potrebno senčilo izključiti pri vsakem čiščenju ali popravilu.

9. VZDRŽEVANJE

Varna uporaba senčila je zagotovljena le, če se senčilo redno vzdržuje in preverja. Vsakokrat je potrebno pri žaluziji preveriti obrabo, poškodbe zastora ali ohišja.

Če se opazijo poškodbe, jih lahko odpravi le za to pooblaščen oseba. Do takrat se senčilo ne sme uporabljati.

9.1 OBRABA

Redno pregledujte senčila. Če odkrijete poškodbe kot so, obraba ali poškodbe kablov, jih lahko odpravi le za to pooblaščen oseba. Med tem časom se poškodovano senčilo ne sme uporabljati.

DELA KI JIH LAHKO OPRAVI LE STROKOVNJAK:

1. snemanje in menjavanje zastora,
2. nastavljanje končnih točk pri žaluzijah z električnim pogonom,
3. odpravljanje funkcijskih motenj pri reduktorjih in elektromotorjih.

NASLEDNJE VZDRŽEVANJE IN NEGA NAJ SE REDNO IZVAJATA, NAJMANJ PA ENKRAT LETNO:

1. pregled pogonskih delov in odstranitev morebitnih nečistoč ter tujkov (na zunanji strani morebitna ptičja gnezda),
2. pregled vodil in odstranitev preprek v utoru predvidenem za drsenje stranskih uvodnikov na posameznih lamelah,
3. preverjanje, če se zastor enakomerno ravno navija, če se dvizni trakovi na drgnejo po luknjah v lamelah, po katerih tečejo.

Kovinski deli žaluzij imajo visoko kakovosten zaščitni sloj. Eloksirani in plastificirani deli ohranijo prvotno kvaliteto daljši čas, če se jih redno čisti z mehko krpo.

Nečistoče na zastoru, ki so nastale zaradi onesnaženega zraka, se lahko tudi v suhem stanju skrtačijo. Manjše madeže se lahko z zelo blagim praškom za ročno pranje očisti. Pri tem naj se lamel ne drgne z grobimi predmeti, saj se le te lahko poškodujejo. Lamele nato z veliko čiste vode operite. Mastne in oljne madeže lahko odstranite le z bencinom za čiščenje in zelo vpojno krpo.

10. REZERVNI DELI

Uporabljajo se lahko le rezervni deli, ki so potrjeni s strani proizvajalca.

11. DEMONTAŽA IN ODSTRANITEV SENČILA

Pri demontaži in odstranitvi zunanjih žaluzij je potrebno paziti, da se deli ki se odstranjujejo, varno pospravijo iz delovnega območja (pozornost je potrebna predvsem pri delu na višini). Potrebna je tudi zaščita delovnega območja, saj je velika nevarnost padca nepritrjenih delov. Priporočamo, da demontažo opravi za to pooblaščen oseba.